Mandis shop

Toshiba 200121

Original		Replacement	
ON/STANDBY	ON / STANDBY		Power
INPUT	INPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	MENU	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	UP		Up
	LEFT		Left
	ENTER	OK	OK
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
RETURN	RETURN	RETURN BACK	Back / Return

Original	Replacement

https://all-remotes.online/en/Toshiba/1060019-4318-replacement-remote-control-for-Toshiba-CT-90221-23587412.html