Original	Replacement
TUNER	Red
TAPE	Green
VCR	Yellow
CD	Blue
TV	Shift + Red
DCC	Shift + Green
DSR	Shift + Yellow
DIG. REC	Shift + Blue
TXT	Text
Speakers A	Smart
Speakers B	Media
Volume Audio +	Vol +
Volume Audio -	Vol -
Volume TV -	Left
Volume TV +	Right
Audio Processor	Down
Audio Processor	Up

Original	Replacement
TV Standby	Power
TV 1	1
TV 2	2
TV 3	3
TV 4	4
TV 5	5
TV 6	6
TV 7	7
TV 8	8
TV 9	9
TV 0	0
TV -/--	Guide
TV Mute	Mute
TV Preset +	Ch +
TV Preset -	Ch -
TV-TXT Hold	Stop
TV-TXT Memo	Pre Ch

Original		Replacement	
REVEAL	TV-TXT Reveal	DISPLAY INFO	Info
CANCEL PAUSE	TV-TXT Cancel	CLEAR EXIT	Exit
TIME	TV-TXT Time	TIMER AV	AV
ENLARGE MODE	TXT Enlarge	ECO 3D	3D
ENLARGE MODE	TV Mode	SETTINGS OPT	Options
PRESET TRACK	TXT Preset +	>>I	>>I
PRESET TRACK	TXT Preset -	I<<	I<<
STANDBY	DCC Standby	SHIFT + Power	Shift + Power
1	DCC 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	DCC 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	DCC 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	DCC 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	DCC 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	DCC 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	DCC 7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	DCC 8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	DCC 9	SHIFT + 9	Shift + 9

Original		Replacement	
0	DCC 0	SHIFT + 0	Shift + 0
MUTE	DCC Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
DECK A DISC	DCC Disc +	SHIFT + >>I	Shift + >>I
DISC DECK B	DCC Disc -	SHIFT + I<<	Shift + I<<
PRESET TRACK	DCC Track +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PRESET TRACK	DCC Track -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
HOLD STOP	DCC Stop	SHIFT + ■	Shift + Stop
MEMO OUT PLAY	DCC Play	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
REVEAL	DCC <<	SHIFT + <<	Shift + <<
CANCEL PAUSE	DCC Pause	SHIFT + II	Shift + Pause
TIME	DCC >>	SHIFT + >>	Shift + >>
ENLARGE MODE	DCC Mode	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
OPEN/CLOSE	DCC	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject

Original	Replacement
TUNER	Red
TAPE	Green
VCR	Yellow
CD	Blue
Speakers A	Smart
Speakers B	Media
Volume Audio +	Vol +
Volume Audio -	Vol -
Audio Processor	Up
Audio Processor	Down
TXT	Text
Volume TV +	Right
Volume TV -	Left
TV	Shift + Red
DSR	Shift + Yellow
DIG. REC	Shift + Blue
DCC	Shift + Green

Original	Replacement
CD Standby	Power
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
CD 4	4
CD 5	5
CD 6	6
CD 7	7
CD 8	8
CD 9	9
CD 0	0
CD Mute	Mute
CD Disc +	>>I
CD Disc -	I<<
CD Track +	Ch +
CD Track -	Ch -
CD Stop	Stop

Original	Replacement
CD Play	Play
CD <<	<<
CD Pause	Pause
CD >>	>>
CD Mode	Options
CD Open/Close	Eject
DSR Standby	Shift + Power
DSR 1	Shift + 1
DSR 2	Shift + 2
DSR 3	Shift + 3
DSR 4	Shift + 4
DSR 5	Shift + 5
DSR 6	Shift + 6
DSR 7	Shift + 7
DSR 8	Shift + 8
DSR 9	Shift + 9
DSR 0	Shift + 0

Original	Replacement
DSR Mute	Shift + Mute
DSR Disc +	Shift + Ch +
DSR Disc -	Shift + Ch -
DSR Preset/Track	Shift + >>I
DSR Preset/Track	Shift + I<<
DSR Mode	Shift + Options

Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
TAPE	TAPE	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
CD	CD	D	Blue
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
DCC	DCC	SHIFT + B	Shift + Green
DSR	DSR	SHIFT + C	Shift + Yellow
DIG. REC	DIG. REC	SHIFT + D	Shift + Blue
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
A SPEAKERS	Speakers A	HOME SMART	Smart
SPEAKERS B	Speakers B	APP MEDIA	Media
VOLUME AUDIO +	Volume Audio +	+ VOL	Vol +
VOLUME AUDIO -	Volume Audio -	VOL −	Vol -
VOLUME TV -	Volume TV -	◄	Left
VOLUME TV +	Volume TV +	►	Right
AUDIO PROC −	Audio Processor	▼	Down
PROCESSOR +	Audio Processor	▲	Up

Original		Replacement	
STANDBY	TUNER Standby	⏻	Power
1	TUNER 1	1	1
2	TUNER 2	2	2
3	TUNER 3	3	3
4	TUNER 4	4	4
5	TUNER 5	5	5
6	TUNER 6	6	6
7	TUNER 7	7	7
8	TUNER 8	8	8
9	TUNER 9	9	9
0	TUNER 0	0	0
MUTE	TUNER Mute	MUTE	Mute
PRESET TRACK +	TUNER Preset +	+ CH	Ch +
PRESET TRACK -	TUNER Preset -	CH −	Ch -
REVEAL ◄◄	TUNER <<	<<	<<
TIME ►►	TUNER >>	>>	>>
ENLARGE MODE	TUNER Mode	SETTINGS OPT	Options

Original		Replacement			Original		Replacement
STANDBY	TAPE Standby	SHIFT +		Shift + Power			
MUTE	TAPE Mute	SHIFT +	MUTE	Shift + Mute			
DECK A / DISC	TAPE Deck A	SHIFT +	GUIDE	Shift + Guide			
DISC / DECK B	TAPE Deck B	SHIFT +	FAV / PRE-CH	Shift + Pre Ch			
PRESET TRACK	TAPE Preset +	SHIFT +	+ CH	Shift + Ch +			
PRESET TRACK	TAPE Preset -	SHIFT +	CH −	Shift + Ch -			
HOLD / STOP	TAPE Stop	SHIFT +		Shift + Stop			
MEMO OUT / PLAY	TAPE Play	SHIFT +	PLAY MODE	Shift + Play			
REVEAL	TAPE <<	SHIFT +		Shift + <<			
CANCEL / PAUSE	TAPE Pause	SHIFT +		Shift + Pause			
RECORD	TAPE Record	SHIFT +	REC MODE	Shift + Rec			
TIME	TAPE >>	SHIFT +		Shift + >>			
ENLARGE / MODE	TAPE Mode	SHIFT +	SETTINGS / OPT	Shift + Options			
OPEN/CLOSE	TAPE	SHIFT +	ZOOM	Shift + Eject			

Original		Replacement	
TUNER	TUNER	A	Red
TAPE	TAPE	B	Green
VCR	VCR	C	Yellow
CD	CD	D	Blue
TV	TV	SHIFT + A	Shift + Red
DCC	DCC	SHIFT + B	Shift + Green
DSR	DSR	SHIFT + C	Shift + Yellow
DIG. REC	DIG. REC	SHIFT + D	Shift + Blue
TXT	TXT	REPEAT TEXT	Text
A SPEAKERS	Speakers A	HOME SMART	Smart
SPEAKERS B	Speakers B	APP MEDIA	Media
VOLUME AUDIO +	Volume Audio +	+ VOL	Vol +
VOLUME AUDIO	Volume Audio -	VOL −	Vol -
VOLUME TV	Volume TV -	◀	Left
VOLUME TV +	Volume TV +	▶	Right
AUDIO PROC −	Audio Processor	▼	Down
PROCESSOR +	Audio Processor	▲	Up

Original		Replacement	
STANDBY	VCR Standby	⏻	Power
1	VCR 1	1	1
2	VCR 2	2	2
3	VCR 3	3	3
4	VCR 4	4	4
5	VCR 5	5	5
6	VCR 6	6	6
7	VCR 7	7	7
8	VCR 8	8	8
9	VCR 9	9	9
0	VCR 0	0	0
−/--	VCR -/--	-/-- GUIDE	Guide
MUTE	VCR Mute	MUTE	Mute
PRESET TRACK	VCR Preset/Track	+ CH	Ch +
PRESET TRACK	VCR Preset/Track	CH −	Ch -
HOLD STOP	VCR Stop	■	Stop
MEMO OUT PLAY	VCR Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Replacement	
REVEAL	VCR <<		<<
CANCEL PAUSE	VCR Pause		Pause
RECORD	VCR Record	REC MODE	Rec
TIME	VCR >>		>>
ENLARGE MODE	VCR Mode	SETTINGS OPT	Options
OPEN/CLOSE	VCR Open/Close	ZOOM	Eject
STANDBY	DIG. REC	SHIFT +	Shift + Power
1	DIG. REC 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	DIG. REC 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	DIG. REC 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	DIG. REC 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	DIG. REC 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	DIG. REC 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	DIG. REC 7	SHIFT + 7	Shift + 7
8	DIG. REC 8	SHIFT + 8	Shift + 8
9	DIG. REC 9	SHIFT + 9	Shift + 9
0	DIG. REC 0	SHIFT + 0	Shift + 0

Original		Replacement	
MUTE	DIG. REC Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
PRESET TRACK	DIG. REC Preset/Track +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PRESET TRACK	DIG. REC Preset/Track -	SHIFT + CH -	Shift + Ch -
HOLD STOP	DIG. REC Stop	SHIFT +	Shift + Stop
MEMO OUT PLAY	DIG. REC Play	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
REVEAL	DIG. REC <<	SHIFT +	Shift + <<
CANCEL PAUSE	DIG. REC Pause	SHIFT +	Shift + Pause
TIME	DIG. REC >>	SHIFT +	Shift + >>
ENLARGE MODE	DIG. REC Mode	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
OPEN/CLOSE	DIG. REC	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject