Mandis shop

# Acer 25K010H001

| Original | Replacement |
|---|---|
| Keystone+ | Up |
| Left | Left |
| Menu | Menu |
| Menu | Enter |
| Right | Right |
| Keystone- | Down |
| 1 | Shift + Page▲ Vol — Shift + Vol + / Page + |
| 2 | Shift + Play + — Shift + + / Play |
| 3 | Shift + Focus Volt — Shift + Volt / Focus |
| 4 | Shift + Page▼ Vol — Shift + Vol - / Page - |
| Resync | Mode |
| 5 | Shift + Stop — — Shift + - / Stop |
| Zoom | Auto |
| 6 | Shift + Info Help — Shift + Help / |
| Source | Source |
| Freeze | Timer Freeze — Freeze / Timer |
| 7 | Shift + Aspect Eco — Shift + Eco / Aspect |

| Original | Replacement |
|---|---|
| 8 | Shift + Invert 3D — Shift + 3D / |
| Aspect Ratio | Aspect Eco — Eco / Aspect |
| 9 | Shift + Mute Blank — Shift + Blank / Mute |
| Hide | Video Comp — Comp / Video |
| 0 / e | Shift + Video Comp — Shift + Comp / Video |
| Power | Power |

https://all-remotes.online/en/Acer/1060628-23728-replacement-remote-control-for-Acer-A-16-A-25.K010H.001.html