Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Left	Left
Audio Off	Mute	Next	>>I
Slow Down	Ch -	Progr.	Sleep
Stop	Stop	Prev.	I <<
Slow Up	Ch +	OK Enter	Ok
Auto/Track	Red	Top Menu	Shift + Menu
Pause	Pause	Menu Right	Right
Subt.	Subt	Menu Down	Down
Rep/A-B	Shift + Text	Volume+	Vol +
Title	List	Volume-	Vol -
Repeat/1/All	Text	1	1
Zoom	Shift + Eject	2	2
DVD/TV	Media	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	Mark	Shift + Pre Ch
Display	Info	Digest	Shift + Info
Return	Back	Rewind	<<

Original	Replacement	Original	Replacement
Play	Play	Np	Shift + Subt
Record	Rec	Input Source	AV
F. Forward	>>	Setup	Options
R/L	Green	Audio	Dual
Pbc	Yellow	3D	3D
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
Video	Smart		
9	9		
Syst. Preset	D. Menu		
+10	Guide		
Angle	Format		
0	0		
C/CH	Pre Ch		
Open/Close	Eject		