Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Swap	Smart / List
0	0
Back	Back / Return
FAV	Fav / Marker / PC
Subtitle	Subtitle / EQ
i	Info / Angle

Original	Replacement
Text	Text / Goto
Vol+	Vol+
Page+	Shift + CH+ /
P+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Page-	Shift + CH- /
P-	CH- / Page-
AD	Shift + Audio / Lang I/II
Audio	Audio / Lang I/II
Sound	Sound / Title
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
V-FORMAT	V-Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
MEDIA	Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size		