Mandis shop

RM-177R

Original		Replacement	
AUDIO MUTING	Audio Muting	MUTE	Mute
BAND	Band Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
1	1 Tuner	1	1
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
◄	< Tape	◄	Left
►	>Tape	►	Right
◄	< Rec Tape	SHIFT + ◄	Shift + Left
► REC	> Rec Tape	SHIFT + ►	Shift + Right
◄◄	<< Tape	◄◄	<<
►►	>> Tape	►►	>>
■	Stop Rec Tape	▲	Up
■	Stop Tape	OK	Ok
❚❚	Pause Tape	▼	Down
►	Play CD	PLAY MODE ►	Play

Original		Replacement	
■	Stop CD	■	Stop
⏮	I<< CD	⏮	I<<
⏭	>>I CD	⏭	>>I
CD	CD	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol +
−	Vol-	VOL −	Vol -

https://all-remotes.online/en/Sony/1061871-82555-replacement-remote-control-for-Sony-RM-177R.html