Original		Replacement	
	Power		Power
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
SMART TV	Smart Tv	LIST SMART	Smart / List
	Home	HOME MENU	Menu / Home
AMBILIGHT	Ambilight	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FORMAT	[<>]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OK	OK	OK	OK
	Up		Up
	Down		Down

Original		Replacement	
	Right		Right
	Left		Left
INFO	[i]/Info	ANGLE INFO	Info / Angle
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Back	RETURN BACK	Back / Return
LIST	List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
OPTIONS	III/Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	VOL +	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH–	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1.@	1	TV 1	1

Original		Replacement		Original	Replacement
2 ABC	2	DVD 2	2		
DEF 3	3	CD - STB 3	3		
4 GHI	4	VIDEO 4	4		
5 JKL	5	TAPE 5	5		
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		