Original		Replacement	
	Power		Power
	Ambilight	ECO 3D	3D
	FPlay	REPEAT TEXT	Text
	Windows	APP MEDIA	Media
	Rakuten Tv	SEARCH TV/R	TV/R
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Netflix	SHIFT +	APP MEDIA Shift + Media
	Smart/Colors	HOME SMART	Smart
	Sources/Pair	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	←	RETURN BACK	Back
	Home	SHIFT +	HOME SMART Shift + Smart
	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>		>>
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Rec	REC MODE	Rec
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	TV/Exit	CLEAR EXIT	Exit
	CH+	+ CH	Ch +
	CH-	CH −	Ch -
	1	1	1

Original		Replacement	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
+ OPTIONS	+/ Options	SETTINGS OPT	Options

Original	Replacement