Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	9	9
Input	AV	0	0
PMode	Shift + Format	-/--	Shift + Guide
AMode	Shift + Dual	Recall	Back
Mute	Mute	DTV Enter	Ok
Display	Info	Exit	Exit
P.Size	Format	Up / CH+	Up
Sleep	Sleep	Left / Vol -	Left
1	1	Left / Vol -	Vol -
I-II	Dual	Up / CH+	Ch +
2	2	Menu	Menu
3	3	Right / Vol +	Right
4	4	Right / Vol +	Vol +
5	5	Down / CH-	Down
6	6	Down / CH-	Ch -
7	7	EPG / Eject	Guide
8	8	EPG / Eject	Eject

Original	Replacement
FAV	Pre Ch
Red / <<	Red
Red / <<	<<
Green / >>	Green
Green / >>	>>
Yellow / I <<	Yellow
Yellow / I <<	I <<
Blue / >>I	Blue
Blue / >>I	>>I
Teletext	Text
Subtitle / Titl	Subt
Reveal / Menu	D. Menu
Index / OSD	Media
Size / Sub	Shift + TV/R
Hold / Rep	Shift + Text
Cancel / Up	Shift + Exit
Cancel / Up	Shift + Up

Original	Replacement
Mixer / Audio	Options
P. Up / Set	Shift + Ch +
P. Down / Left	Shift + Ch -
P. Down / Left	Shift + Left
Sub. Left / OK	Shift + I <<
Sub. Left / OK	Shift + Ok
Sub. Right / Righ	Shift + >>I
Sub. Right / Righ	Shift + Right
List / Play/Paus	List
List / Play/Paus	Play
TV/RD / Stop	TV/R
TV/RD / Stop	Stop
Pause / Down	Pause
Pause / Down	Shift + Down
Info / Angle	Shift + Info