Original	Replacement	Original	Replacement
Open/Close	Eject / Surround	0	0
Input Tv	AV / Input / RDS	Audio	Audio / Lang I/II
Power Tv	Shift + Power	Subtitle	Subtitle / EQ
Power DVD	Power	Time/Text	Text / Goto
1	1	Up	Up
2	2	Menu	Menu / Home
3	3	Left	Left
Vol +	Vol +	OK	OK
4	4	Right	Right
5	5	Return	Back / Return
6	6	Down	Down
Vol -	Vol -	Display	Display / Media
7	7	I<<	I<< / Preset-
8	8	←/◁I	CH- / Page-
9	9	II▷/·→	CH+ / Page+
Picture Navi	Picture / Format	>>I	>>I / Preset+
Clear	Exit / Cancel / Clear	<<I/◁	<< / Tune-

Original	Replacement
Play	Play / Slow
I>/ >>	>> / Tune+
Fast/Slow Play	Smart / List
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Original	Replacement