Original		Replacement	
	Power		Power
	Eject	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Original		Replacement	
SKIP	>>I	>>I	>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
STOP	Stop	■	Stop
PR/TRK	Up	▲	Up
PR/TRK	PR/TRK+	+ CH	Ch +
	PR/TRK-	CH −	Ch -
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
ENTER OK	OK/Enter	OK	Ok
DISPLAY CLK/CNT	Display/CLK/CN	ECO 3D	3D
SETUP	i/Setup	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt

Original	Replacement
Camera/Angle	A Red
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject
Rec/ITR	REC MODE Rec
Lock	FAV PRE-CH Pre Ch
Title	-/-- GUIDE Guide
Program	PROG SLEEP Sleep
Marker	B Green
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Clear	CLEAR EXIT Exit
Repeat	REPEAT TEXT Text
A-B/LP	C Yellow
Random/CM	D Blue
ShowView	APP MEDIA Media
Power Tv	SHIFT + Shift + Power
*	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
AV Tv	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
PR+ Tv	SHIFT + CH Shift + Ch +

Original	Replacement
PR- Tv	SHIFT + CH − Shift + Ch -
Vol + Tv	VOL + Vol +
Vol - Tv	VOL − Vol -

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<<	I<<	I<<	I<<

Original		Replacement	
SKIP	>>I		>>I
PAUSE/STEP	Pause/Step		Pause
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
DISPLAY CLK/CNT	Display/CLK/CN	ECO 3D	3D
SETUP	i/Setup	DISPLAY INFO	Info
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
PR/TRK	Up		Up
PR/TRK	PR/TRK+	CH +	Ch +
	PR/TRK-	CH −	Ch -
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER OK	OK/Enter	OK	Ok
AUDIO	O))/Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...]/Subtitl	AD SUBT	Subt

Original		Replacement	
Camera/Angle	A	Red	
Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject	
Rec/ITR	REC MODE	Rec	
Lock	FAV PRE-CH	Pre Ch	
Title	-/-- GUIDE	Guide	
Program	PROG SLEEP	Sleep	
Marker	B	Green	
Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R	
Clear	CLEAR EXIT	Exit	
Repeat	REPEAT TEXT	Text	
A-B/LP	C	Yellow	
Random/CM	D	Blue	
ShowView	APP MEDIA	Media	
*	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D	
Power Tv	SHIFT +	Shift + Power	
Vol + Tv	+ VOL	Vol +	
Vol - Tv	VOL −	Vol -	

Original		Replacement	
PR+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +	
PR- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -	
AV Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	