| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| HDMI | HDMI | APP MEDIA | Media |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TTX/MIX | TTX/MIX | REPEAT TEXT | Text |
| PRE-CH | PRE-CH | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| CH LIST | CH List | DISC NAV LIST | List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Vol+ | + VOL | Vol + |
| | Vol- | VOL – | Vol - |
| P | P+ | + CH | Ch + |
| P | P- | CH – | Ch - |
| HOME | Home | HOME SMART | Smart |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| TOOLS | Tools | SETTINGS OPT | Options |
| CLOCK INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| A | Red | A | Red |
| B | Green | B | Green |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Yellow | C | Yellow | | | | |
| D | Blue | D | Blue | | | | |
| DUAL I-II | Dual I-II | SOUND DUAL | Dual | | | | |
| CONTENT | Content | E-MANUAL D.MENU | D. Menu | | | | |
| 3D | 3D | ECO 3D | 3D | | | | |
| ALARM | Alarm | SEARCH TV/R | TV/R | | | | |
| P.SIZE | P.Size | PICTURE FORMAT | Format | | | | |
| SUBT. | Subt. | AD SUBT | Subt | | | | |
| | Enter | OK | Ok | | | | |
| | <<\|<< | | << | | | | |
| | Pause | | Pause | | | | |
| | >>\|>>\| | | >> | | | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | | | |
| | Rec | REC MODE | Rec | | | | |
| | Stop | | Stop | | | | |