Original	Replacement
VHS/ DVD Power	Power
Audi o	Dual
VHS/ DVD	Smar t
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- / >=10	Gui de
Cancel / Reset	Exi t
CH+ / Tracki ng/ V- Lock+	Ch +
CH- / Tracki ng/ V- Lock-	Ch -

Original	Replacement
Repeat	Text
I << Ski p	I <<
Ski p >>I	>>I
REW / << Sl ow/ Sear ch	<<
FF / Sl ow/ Sear ch	>>
St op	St op
Pause / Sl ow	Pause
Pl ay	Pl ay
Di rect Navi gat or Top Menu	D. Menu
Pl ay Li st / Men	Menu
Up	Up
Left	Left
Ent er	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Di spl ay	I nf o
Exi t / Ret ur n	Back

Original		Replacement		Original	Replacement
PROG/CHECK AV ENHANCER	AV Enhancer	TIMER AV	AV		
I-TIMER P.MEMORY	P. Memory	DISC NAV LIST	List		
OFF TIMER PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play		
REC MODE SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options		
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		
MUSIC WITH PICTURE	Music with Pictu	PICTURE FORMAT	Format		
REC CHECK	Rec Check	REC MODE ●	Rec		
JET REW GROUP	Group	VOL −	Vol -		
EXT LINK A ZOOM	A / Zoom	ZOOM ⏏	Eject		
EXT LINK A ZOOM	A / Zoom	A	Red		
AV LINK B QUICK REPLAY	B / Quick Replay	B	Green		
DUBBING	Dubbing	D	Blue		

Original	Replacement
VHS/ DVD Power	Power
Audi o	Dual
VHS/ DVD	Smar t
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/-- / >=10	Gui de
Cancel / Reset	Exi t
CH+ / Tracki ng/ V- Lock+	Ch +
CH- / Tracki ng/ V- Lock-	Ch -

Original	Replacement
ShowVi ew	Medi a
I nput	AV
I << I ndex	I <<
I ndex >>I	>>I
REW	<<
FF	>>
St op	St op
Pause / Sl ow	Pause
Pl ay	Pl ay
Pr og Pl ay	Li st
Menu	Menu
Up	Up
Lef t	Lef t
Ent er	Ok
Ri ght	Ri ght
Down	Down
Di spl ay	I nf o

Original		Replacement	
EXIT RETURN	Exit / Return	RETURN BACK	Back
PROG/CHECK AV ENHANCER	Prog/Check	PROG SLEEP	Sleep
I-TIMER P.MEMORY	I-Timer	C	Yellow
OFF TIMER PLAY MODE	Off Timer	D	Blue
REC MODE SETUP	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MUSIC WITH PICTURE	Music wiht Pictu	PICTURE FORMAT	Format
REC CHECK	Rec. Check	SETTINGS OPT	Options
REC	Rec	REC MODE	Rec
JET REW GROUP	Jet Rew	SHIFT + <<	Shift + <<
EXT LINK A ZOOM	A / Ext Link	A	Red
AV LINK B QUICK REPLAY	B / AV Link	B	Green
DUBBING	Dubbing	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original	Replacement

Original		Replacement		Original		Replacement	
TV	Power		Power				
AV	AV	TIMER AV	AV				
VOLUME +	Vol ume+	VOL +	Vol +				
VOLUME −	Vol ume-	VOL −	Vol -				
CH	CH+	CH +	Ch +				
CH	CH-	CH −	Ch -				