Original	Replacement	Original	Replacement
On / Stand By	Power	9	9
Clock / Timer	AV	0	0
RDS ASPM	Shift + 1	+10	Guide
Direct	Media	Memory /	Mute
RDS PTY	Shift + 2	Zoom	Eject
On Screen	Shift + Options	Subtitle	Subt
RDS Disp	Shift + 3	Menu	Menu
Clear / Displa	Exit	Return	Back
Clear / Displa	Info	Up / Tuning+	Up
1	1	Down / Tuning-	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	Enter	Ok
5	5	I << / << / Preset	<<
6	6	I << / << / Preset	I <<
7	7	>>I / >> /	>>I
8	8	>>I / >> /	>>

Preset +

Original	Replacement	Original	Replacement
USB Play/Pause	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play		
Slow	SHIFT + II Shift + Pause		
DVD/CD	PLAY MODE Play		
Stop	Stop		
Still II>	II Pause		
DVD/CD	D Blue		
USB	C Yellow		
AUX	A Red		
TUNER	B Green		
Audio	SOUND DUAL Dual		
Dolby	SETTINGS OPT Options		
Volume-	VOL – Vol -		
Volume+	+ VOL Vol +		