Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
D.TUNING ►	Pl ay/ D. Tuni ng	PLAY MODE ►	Pl ay
❚❚	Pause	❚❚	Pause
TUNING− ◄◄	<<| Tuni ng-	«	<<
TUNING+ ►►	>>| Tuni ng+	»	>>
PRESET− ⏮	I <<| Pr eset -	⏮	I <<
MEM ■	St op/ Mem	■	St op

Original		Replacement	
PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset -	⏭	>>I
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
SOUND FIELD +	Sound Fi el d+	+ CH	Ch +
−	Sound Fi el d-	CH −	Ch -
🔇	Mut e	MUTE	Mut e
SLEEP	Sl eep	PROG SLEEP	Sl eep
AMP MENU	AMP Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Opt i ons	SETTINGS OPT	Opt i ons
DISPLAY	Di spl ay	DISPLAY INFO	I nf o
HOME	Home	HOME SMART	Smart
▲	Up	▲	Up
✦	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
►	Ri ght	►	Ri ght
◄	Lef t	◄	Lef t

Original		Replacement		Original		Replacement	
+	Folder +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +	6	6 TV	SHIFT + 6	Shift + 6
–	Folder -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -	7	7 TV	SHIFT + 7	Shift + 7
PREVIEW (HDMI) iPhone CTRL	Preview(HDMI)/iPhone CTRL	APP MEDIA	Media	8	8 TV	SHIFT + 8	Shift + 8
REPEAT TOP MENU	Repeat/Top	REPEAT TEXT	Text	9	9 TV	SHIFT + 9	Shift + 9
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/Pop Up	TIMER AV	AV	0/10	0/10 TV	SHIFT + 0	Shift + 0
BD	BD	A	Red	DISPLAY	Display TV	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
DVD	DVD	B	Green		Up TV	SHIFT + ▲	Shift + Up
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		OK TV	SHIFT + OK	Shift + Ok
GAME	Game	C	Yellow		Down TV	SHIFT + ▼	Shift + Down
PURE DIRECT	Pure Direct	FAV PRE-CH	Pre Ch		Right TV	SHIFT + ▶	Shift + Right
TV I/⏻	Power Tv	SHIFT + ⏻	Shift + Power		Left TV	SHIFT + ◀	Shift + Left
TV INPUT	Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	RETURN	Return TV	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
1	1 TV	SHIFT + 1	Shift + 1	SA-CD/ CD	SA-CD/CD	SHIFT + B	Shift + Green
2	2 TV	SHIFT + 2	Shift + 2	OPTIONS	Options TV	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
3	3 TV	SHIFT + 3	Shift + 3	USB	USB	SHIFT + D	Shift + Blue
4	4 TV	SHIFT + 4	Shift + 4	HOME	Home TV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
5	5 TV	SHIFT + 5	Shift + 5	D.TUNING ▶	Play/D.Tuning TV	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play

Original		Replacement	Original	Replacement
TUNER	Tuner	SHIFT + C Shift + Yellow		
SAT/ CATV	SAT/ CATV	D Blue		
⏸	Pause TV	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
TUNING− ◀◀	<<Tuning- TV	SHIFT + « Shift + <<		
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+ TV	SHIFT + » Shift + >>		
MEM P ■	Stop/ Mem TV	SHIFT + ■ Shift + Stop		
PRESET− ⏮	I<<Preset- TV	SHIFT + ⏮ Shift + I<<		
PRESET+ ⏭	>>I/ Preset+ TV	SHIFT + ⏭ Shift + >>I		
VIDEO	Video	SHIFT + A Shift + Red		

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
DVD	DVD	B	Green
BD	BD	A	Red
SAT/ CATV	SA- CD/ CD	C	Yellow
VIDEO	Video	D	Blue
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/ R
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1 DVD	1	1
2	2 DVD	2	2
3	3 DVD	3	3
4	4 DVD	4	4
5	5 DVD	5	5
6	6 DVD	6	6
7	7 DVD	7	7
8	8 DVD	8	8
9	9 DVD	9	9

Original		Replacement	
0/10	0/ 10 DVD	0	0
DISPLAY	Display DVD	DISPLAY INFO	Info
▲	Up DVD	▲	Up
▼	Down DVD	▼	Down
▶	Right DVD	▶	Right
◀	Left DVD	◀	Left
✦	OK DVD	OK	Ok
RETURN	Return DVD	RETURN BACK	Back
OPTIONS	Options DVD	SETTINGS OPT	Options
HOME	Home DVD	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING– ◀◀	<</ Tuning-	≪	<<
TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+	≫	>>
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
⏸	Pause DVD	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem DVD	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

DVD

Original		Replacement		Original		Replacement	
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top Menu	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		Down BD	SHIFT + ▼	Shift + Down
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up Menu BD	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV		Right BD	SHIFT + ▶	Shift + Right
1	1 BD	SHIFT + 1	Shift + 1		Left BD	SHIFT + ◀	Shift + Left
2	2 BD	SHIFT + 2	Shift + 2	HOME	Home BD	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
3	3 BD	SHIFT + 3	Shift + 3	D.TUNING ▶	Play/ D. Tuning BD	PICTURE FORMAT	Format
4	4 BD	SHIFT + 4	Shift + 4	❚❚	Pause BD	ECO 3D	3D
5	5 BD	SHIFT + 5	Shift + 5	MEM P ■	Stop/ Mem BD	AD SUBT	Subt
6	6 BD	SHIFT + 6	Shift + 6	TUNING− ◀◀	<</ Tuning- BD	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
7	7 BD	SHIFT + 7	Shift + 7	TUNING+ ▶▶	>>/ Tuning+ BD	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
8	8 BD	SHIFT + 8	Shift + 8	PRESET− ⏮	I <</ Preset- BD	CH −	Ch -
9	9 BD	SHIFT + 9	Shift + 9	PRESET+ ⏭	>>I / Tuning+	+ CH	Ch +
0/10	0/ 10 BD	SHIFT + 0	Shift + 0	+	Vol +	+ VOL	Vol +
DISPLAY	Display BD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info	−	Vol -	VOL −	Vol -
RETURN	Return BD	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back	🔇	Mute	MUTE	Mute
OPTIONS	Options BD	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options				
▲	Up BD	SHIFT + ▲	Shift + Up				
OK	OK BD	SHIFT + OK	Shift + Ok				

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
+	Vol +	+ VOL	Vol +
–	Vol -	VOL –	Vol -
🔇	Mute	MUTE	Mute
SA-CD/ CD	SA- CD/ CD	A	Red
BD	BD	B	Green
VIDEO	Video	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
REPEAT TOP MENU	Repeat / Top	REPEAT TEXT	Text
SHUFFLE POP UP/ MENU	Shuffle/ Pop Up	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Original		Replacement	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/ 10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
D.TUNING ►	Play/ D. Tuning	PLAY MODE ►	Play
TUNING– ◄◄	<</ Tuning-	«	<<
TUNING+ ►►	>>/ Tuning+	»	>>
❚❚	Pause	❚❚	Pause
MEM P ■	Stop/ Mem	■	Stop
PRESET– ⏮	I <</ Preset -	⏮	I <<
PRESET+ ⏭	>>I / Preset +	⏭	>>I

Original		Replacement	
I/⏻	Power	⏻	Power
BD	BD	B	Green
DVD	DVD	D	Blue
VIDEO	Video	C	Yellow
SA-CD/ CD	SA-CD/CD	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
✥	OK	OK	Ok
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
HOME	Home	HOME SMART	Smart
D.TUNING ▶	Play/D.Tuning	PLAY MODE ▶	Play
TUNING− ◀◀	<<Tuning-	«	<<
TUNING+ ▶▶	>>Tuning+	»	>>
PRESET− ⏮	I<<Preset-	⏮	I<<
⏸	Pause	⏸	Pause
MEM P ■	Stop/Mem	■	Stop
PRESET+ ⏭	>>I/Preset+	⏭	>>I
🔇	Mute	MUTE	Mute
◿ +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -