Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
.	.	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Original		Replacement	
TV DISPLAY	Tv Display	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
+ VOL	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
S.M	S.M.	HOME SMART	Smart
P.M	P.M.	APP MEDIA	Media
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
PAGE UP	EPG Page Up	SHIFT + ▲	Shift + Up
PAGE DOWN	EPG Page Down	SHIFT + ▼	Shift + Down
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
P.G	P.G.	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D

Original		Replacement		Original	Replacement
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch		
DTV STRENGTH	DTV Strenght	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R		
AV	AV	ZOOM ⏏	Eject		
HDMI	HDMI	REPEAT TEXT	Text		
YPbPr	YPbPr	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format		
CC	CC	AD SUBT	Subt		
MTS/SAP	MTS/SAP	SOUND DUAL	Dual		
VGA	VGA	SETTINGS OPT	Options		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		