Original	Replacement	Original	Replacement
Power On	Power	TV	Shift + Media
Power Off	Shift + Power	Monitor Select	Media
Zone Device On	Smart	Quick Select 1	Red
Zone Device Off	Shift + Smart	Quick Select 2 (SAT/CBL)	Green
Net/USB	Shift + 1	Quick Select 3 (Dock)	Yellow
iPod	Shift + 2	CH+	Ch +
DVD	Shift + 3	CH-	Ch -
BD	Shift + 4	Vol +	Vol +
Tuner/DTU	Shift + 5	Vol -	Vol -
Dock	Shift + 6	Mute	Mute
SAT TU	Shift + 7	Source Select	AV
SAT/CBL	Shift + 8	Menu	Menu
Game	Shift + 9	CH Level/Top	Info
V. AUX	Shift + Guide	Search/Setup	Options
Phono	Shift + 0	Return	Back
CD	Shift + Pre Ch	Up	Up
DVR	Blue	Down	Down

Original	Replacement	Original	Replacement
Right	Right	Pure	Pre Ch
Left	Left	1	1
Enter	Ok	2	2
<</ Band	<<	3	3
Play	Play	4	4
>>/ Mode	>>	5	5
I <</ Tuning-	I <<	6	6
Pause	Pause	7	7
Stop	Stop	8	8
>>I / Tuning+	>>I	9	9
Multeq	Subt	0	0
Dyn EQ/ Vol	Text	+10/ Memory	Guide
A-DSX	TV/ R	Shift/ Link Men	D. Menu
Restorer	Exit	Power Tv	Shift + TV/ R
Standard	Dual	Input Tv	Shift + AV
D/ ST	Format	Sleep	Sleep
Simulation	3D	Party	List

Original	Replacement	Original	Replacement
Power On	Power	TV	Media
Power Off	SHIFT + Shift + Power	(BD) 1 Quick Select 1	A Red
Zone Device On	HOME SMART Smart	(SAT/CBL) 2 Quick Select 2 (SAT/CBL)	B Green
Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART Shift + Smart	(DOCK) 3 Quick Select 3 (Dock)	C Yellow
Net/USB	SHIFT + 1 Shift + 1	+ CH CH+	+ CH Ch +
iPod	SHIFT + 2 Shift + 2	− CH-	CH − Ch -
DVD	SHIFT + 3 Shift + 3	VOL Vol +	+ VOL Vol +
BD	SHIFT + 4 Shift + 4	VOL Vol -	VOL − Vol -
Tuner/DTU	SHIFT + 5 Shift + 5	MUTE Mute	MUTE Mute
Dock	SHIFT + 6 Shift + 6	MENU Menu	TOP MENU MENU Menu
SAT TU	SHIFT + 7 Shift + 7	TOP MENU CH LEVEL CH Level/Top	DISPLAY INFO Info
SAT/CBL	SHIFT + 8 Shift + 8	SETUP SEARCH Search/Setup	SETTINGS OPT Options
Game	SHIFT + 9 Shift + 9	RETURN Return	RETURN BACK Back
V.AUX	SHIFT + -/-- GUIDE Shift + Guide	Up	Up
Phono	SHIFT + 0 Shift + 0	Down	Down
CD	FAV PRE-CH Pre Ch	Right	Right
DVR	D Blue	Left	Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND	<</ Band	<<	<<
►	Play	PLAY MODE ►	Play
MODE	>>/ Mode	>>	>>
TUNING	I <</ Tuning-	I<<	I <<
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING	>>I / Tuning+	>>I	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
+10 MEMORY	+10/ Memory	-/-- GUIDE	Guide
SHIFT LINK MENU	Shift/ Link Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
INPUT	Input TV	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PARTY	Party	DISC NAV LIST	List

Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
ZONE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
NET/USB	Net/USB	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
V.AUX	V. AUX	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
CD	CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVR	DVR	D	Blue

Original		Replacement	
TV	TV	APP MEDIA	Media
(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
▲ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
▼	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU CH LEVEL	CH Level/Top	DISPLAY INFO	Info
SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Original		Replacement	
ENTER	Enter	OK	Ok
BAND	<</ Band	<<	<<
	Play	PLAY MODE	Play
MODE	>>/ Mode	>>	>>
TUNING	I <</ Tuning-	I<<	I <<
	Pause	II	Pause
	Stop	■	Stop
TUNING	>>I / Tuning+	>>I	>>I
1	1	1	1
2	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9

Original		Replacement	
0	0	0	0
+10 MEMORY	+10/ Memory	GUIDE	Guide
SHIFT LINK MENU	Shift/ Link Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/ R
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV
PARTY	Party	DISC NAV LIST	List
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
ON	Power On		Power
OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
ZONE ON	Zone Device On	HOME SMART	Smart
ZONE OFF	Zone Device Off	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
NET/USB	NET/USB	SHIFT + 1	Shift + 1
PLAY iPod	iPod	SHIFT + 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3
BD	BD	SHIFT + 4	Shift + 4
TUNER /DTU	Tuner/DTU	SHIFT + 5	Shift + 5
DOCK	Dock	SHIFT + 6	Shift + 6
SAT TU	SAT TU	SHIFT + 7	Shift + 7
SAT/CBL	SAT/CBL	SHIFT + 8	Shift + 8
GAME	Game	SHIFT + 9	Shift + 9
V.AUX	V. AUX	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
PHONO	Phono	SHIFT + 0	Shift + 0
CD	CD	FAV PRE-CH	Pre Ch
DVR	DVR	D	Blue

Original		Replacement	
TV	TV	APP MEDIA	Media
(BD) 1	Quick Select 1	A	Red
(SAT/CBL) 2	Quick Select 2 (SAT/CBL)	B	Green
(DOCK) 3	Quick Select 3 (Dock)	C	Yellow
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
−	CH-	CH −	Ch -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP SEARCH	Search/Setup	SETTINGS OPT	Options
BAND	<</Band	<<	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
MODE	>>/Mode	>>	>>
TUNING	I<</Tuning-	I<<	I<<
II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING	>>I/Tuning+	>>I	>>I

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0	0	0	0		
+10 MEMORY	+10/ Memory	-/-- GUIDE	Guide		
POWER TV	Power Tv	SEARCH TV/R	TV/ R		
SHIFT LINK MENU	Shift/ Link Men	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
INPUT	Input Tv	TIMER AV	AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
PARTY	Party	DISC NAV LIST	List		