Original		Replacement	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		SHIFT + 1	Shift + 1
TV		SHIFT + 2	Shift + 2
DVD Recorder		SHIFT + 3	Shift + 3
BD/DVD Player / Analog 8CH		SHIFT + 4	Shift + 4
Cable / Sat		SHIFT + 5	Shift + 5
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	

Original		Replacement	
>10		GUIDE	Guide
Direct Tuning		OK	Ok
CH+		CH +	Ch +
CH+			Up
CH-			Down
CH-		CH −	Ch -
Vol +		VOL +	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Muting		MUTE	Mute
Drive Select		APP MEDIA	Media
Tune-			Left
<< PORT		<<	<<
Tune+			Right
>> PORT		>>	>>
Stop PORT			Stop
Pause PORT			Pause
Play PORT		PLAY MODE	Play

Original		Replacement		Original		Replacement	
	I << PORT		I <<				
	>>I PORT		>>I				
ONE TOUCH PLAY	One Touch Play	HOME SMART	Smart				
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT +	A Shift + Red				
PLIIx	PL IIx		A Red				
NEO:6	NEO:6		B Green				
MUSIC	SFC Music		C Yellow				
MOVIE	SFC Movie		D Blue				
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text				
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual				
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info				
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options				
VOL +	TV Vol +	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +				
VOL -	TV Vol -	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -				
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R				

Original		Replacement	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		Shift + 1	
DVD Power		Shift + Power	
TV		Shift + 2	
DVD Recorder		Shift + 3	
BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4	
Cable / Sat		Shift + 5	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Replacement	
0		0	
≥10		Guide	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		Media	
<<		<<	
>>		>>	
Stop		Stop	
Pause		Pause	
Play		Play	
I<<		I<<	
>>I		>>I	
One Touch Play		Smart	
Top Menu / Direct Navigator		List	

Original		Replacement	
FUNCTIONS	Functions DVD Recorder	SHIFT + TOP MENU / MENU	Shift + Menu
FUNCTIONS	Functions DVD Player	TOP MENU / MENU	Menu
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
SUB MENU / S	Sub Menu	E-MANUAL / D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN / BACK	Back
SURROUND / OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red
PLIIx	PL IIx	A	Red
NEO:6	NEO: 6	B	Green
MUSIC	SFC Music	C	Yellow
MOVIE	SFC Movie	D	Blue
AUTO / TEST	Test / Auto	REPEAT / TEXT	Text
SOUND / MENU	Sound Menu	SOUND / DUAL	Dual
DISPLAY	Display	DISPLAY / INFO	Info

Original		Replacement	
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS / OPT	Options
+ VOL	TV Vol +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
TV/VIDEO	TV/ Video	SEARCH / TV/R	TV/ R

Original		Replacement	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		Shift + 1	
TV Power		Shift + Power	
TV		Shift + 2	
DVD Recorder		Shift + 3	
BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4	
Cable / Sat		Shift + 5	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Replacement	
0		0	
>10		Guide	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		Media	
One Touch Play		Smart	
Functions		Menu	
Up		Up	
Left		Left	
OK		Ok	
Right		Right	
Down		Down	
Sub Menu		D. Menu	
Return		Back	

Original		Replacement		Original	Replacement
SURROUND OFF	Surround Off	SHIFT + A	Shift + Red		
PLIIx	PL IIx	A	Red		
NEO:6	NEO:6	B	Green		
MUSIC	SFC Music	C	Yellow		
MOVIE	SFC Movie	D	Blue		
AUTO TEST	Test / Auto	REPEAT TEXT	Text		
SOUND MENU	Sound Menu	SOUND DUAL	Dual		
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info		
OPTION PORT	Option Port /	SETTINGS OPT	Options		
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/Video	SEARCH TV/R	TV/R		

Original		Replacement	
Power		Power	
Input Selector		AV	
FM/AM		Shift + 1	
Power		Shift + Power	
TV		Shift + 2	
DVD Recorder		Shift + 3	
BD/DVD Player / Analog 8CH		Shift + 4	
Cable / Sat		Shift + 5	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Original		Replacement	
0		0	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Muting		Mute	
Drive Select		Media	
One Touch Play		Smart	
Surround Off		Shift + Red	
PL IIx		Red	
NEO:6		Green	
SFC Music		Yellow	
SFC Movie		Blue	
Test / Auto		Text	
Sound Menu		Dual	
Display		Info	
Option Port / Setup		Options	

Original		Replacement		Original	Replacement
VOL +	TV Vol +	SHIFT + CH +	Shift + Ch +		
VOL −	TV Vol -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -		
TV/VIDEO	TV/ Video	SEARCH TV/R	TV/ R		