Original		Replacement	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0/Quick Acces	0	0
LIST	List/Guide	GUIDE	Guide
...	.../AD/SAP	AD SUBT	Subt
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	CH+	+ CH	Ch +

Original		Replacement	
	CH-	CH −	Ch -
	Source	TIMER AV	AV
	Home	HOME SMART	Smart
	Micro	DISC NAV LIST	List
	Back	RETURN BACK	Back
	☼	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	Wheel Up	>>I	>>I
	Wheel Down	I<<	I<<
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original		Replacement		Original	Replacement
NETFLIX	Netflix	APP MEDIA	Media		
prime video	prime video	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
Disney+	Disney +	PICTURE FORMAT	Format		
Rakuten TV	Rakuten Tv	ECO 3D	3D		
	Smart Colors	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart		
	O	SETTINGS OPT	Options		