Original	Replacement	Original	Replacement
Zoom	Zoom / Size	Up	Up
Angle	Info / Angle	Left	Left
Open / Close	Eject / Surround	OK	OK
Power	Power	Right	Right
Program	TV/ Radio /	Preview	Guide / EPG / -/--
Random	Blue / Prime Video / Random	Down	Down
Repeat / A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Set Up	Setup / OPT /
HDMI	Shift + 0	1	1
<< REV	<< / Tune-	2	2
>> FWD	>> / Tune+	3	3
I << Skip	I << / Preset-	Display	Display / Media
>>I Skip	>>I / Preset+	4	4
Pause	Pause / Step / Freeze	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Stop	Stop / Hold	Audio	Audio / Lang I/II
Clear	Exit / Cancel / Clear	7	7
Disc Menu	D. Menu / Top Menu	8	8

Original	Replacement	Original	Replacement
9	9		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Mute	Mute / Dimmer		
0	0		
Bookmark	Fav / Marker / PC		
Title Menu	Menu / Home		