Original		Replacement	
TV	TV	LIST SMART	Smart / List
VT	VT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
P−	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
0	0	HDMI-SAT 0	0
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Replacement	
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	⊸	HOLD ■	Stop / Hold
	(= =)	GOTO TEXT	Text / Goto
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	[ ]	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Contrast -	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	Contrast +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	(o)	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Balance -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
	Balance +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Up Blue		Right
	Up Yellow		Up

Original	Replacement	Original	Replacement
+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /	
Men	HOME MENU	Menu / Home	
Down Blue		Left	
Down Yellow		Down	
-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /	
X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	
[>=]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	
[: : :]	OK	OK	
[00: 00]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	
?	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	