Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	I nput	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Gui de	GUIDE	Gui de
CH.LIST	CH. Li st	DISC NAV LIST	Li st
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow

Original		Replacement	
	Bl ue	D	Bl ue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
	Up		Up
	Down		Down
	Ri ght		Ri ght
	Lef t		Lef t
OK	OK	OK	Ok
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
	Mut e	MUTE	Mut e
	Home	HOME SMART	Smart
	M cr o	APP MEDIA	Medi a
CH	CH+	CH +	Ch +

Original		Replacement	
CH	CH-	CH –	Ch -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R
Music	Music	SOUND DUAL	Dual
NETFLIX	Netflix	PICTURE FORMAT	Format
prime video	prime video	ECO 3D	3D
YouTube	YouTube	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Rakuten TV	Rakuten Tv	ZOOM ⏏	Eject
7	7	PROG SLEEP	Sleep
CHILI	Chili	DISPLAY INFO	Info

Original	Replacement