Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Right	Right
VGA	Red / Netflix / Search	Vol +	Vol +
AV1	Shift + 1	Vol -	Vol -
AV2	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
AV3	Shift + 3	CH/PR+	CH+ / Page+
Brightness+	>> / Tune+	CH/PR-	CH- / Page-
Brightness-	<< / Tune-	1	1
Contrast+	>>I / Preset+	2	2
Contrast-	I << / Preset-	3	3
Zoom On/Off	Zoom / Size	4	4
Zoom In	Sleep / Timer	5	5
Zoom Out	TV/Radio /	6	6
Menu	Menu / Home	7	7
OK	OK	8	8
Up	Up	9	9
Down	Down	0	0
Left	Left	AV Mute	AV / Input / RDS

Original	Replacement	Original	Replacement
[<>]	FORMAT PICTURE Picture / Format		