Mandis shop

Philips 996597000300

Original	Replacement
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
[<>]	Picture / Format
Search	Shift + Green / APP /
☼	Menu / Home
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Shift + Menu /
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Shift + Red / Netflix / Search

Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Multiview	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Netflix	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
1 .@	1	TV 1	1
2 ABC	2	DVD 2	2
DEF 3	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
MNO 6	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original	Replacement