Mandis shop

Acer 25M600B001

Original		Replacement	
	Power		Power
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SCART	Scart	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
PC	PC	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH LIST	CH.List	LIST SMART	Smart / List
SRS	SRS	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Replacement	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
TTX/MIX	TTX/MIX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
WIDE	Wide	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Down		Down
MPX	MPX	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL	Vol+	+ VOL	Vol+
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

https://all-remotes.online/en/Acer/1066136-96241-replacement-remote-control-for-Acer-AT4250.html

Original		Replacement		Original	Replacement
	Vol-	VOL	Vol-		
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Index	ANGLE INFO	Info / Angle		
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Subpage	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Reveal	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	Hold	HOLD	Stop / Hold		