Original	Replacement
Power	Power
TV / DTV	TV/ Radio /
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
Info	Info / Angle
Fav	Fav / Marker / PC
Picture	Picture / Format

Original	Replacement
Sound	Sound / Title
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
CH-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
EPG	Guide / EPG / -/--
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
I/II	Audio / Lang I/II
Still	Pause / Step / Freeze
Zoom	Zoom / Size
Exit	Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Radio / Browse	Display / Media
T. Shift / Rotat	Setup / OPT /
Lang / Page Up	Shift + CH+ /
Lang / Page Up	Shift + Audio / Lang I/II
Subtitle / Page Down	Shift + CH- /
Subtitle / Page Down	Subtitle / EQ
DMP.	Smart / List
PVR	D. Menu / Top
Play / Pause	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / >>	>> / Tune+
Green / >>	Green / APP / Repeat
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Blue / >>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto
Size	Shift + Zoom /
Reveal	Eject / Surround
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Hold / Sleep	Shift + Stop /
Hold / Sleep	Sleep / Timer
Index	Shift + Info / Angle
Sub. Code	Shift + Subtitle / EQ
Mix	Shift + Text /