Original	Replacement
AVR Power On	Power
AVR Power Off	Shift + Power
Cable/Sat	Shift + 0
Disc	Shift + 2
DVR	Shift + 3
Radio	Shift + 6
Tv	Shift + 1
USB	Shift + 8
Game	Shift + 4
Media Server	Shift + 9
Network	Shift + 5
AUX	Shift + 7
Audio Effects	Audio / Lang I/II
Video Modes	Picture / Format
Surround Modes	Eject / Surround
1	1
2	2

Original	Replacement
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/ Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/ Page Down	CH- / Page-		
I <<	I << / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		
Info	Info / Angle		

Original	Replacement
Disc Power On	Power
Disc Power Off	Shift + Power
Disc	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Last	Back / Return
0	0
Back/Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	Menu / Home

Original	Replacement
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Disc Menu	D.Menu / Top
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
I<<	I<< / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow

Original		Replacement		Original		Replacement	
	>>	TUNE+	>> / Tune+				
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				

Original		Replacement		Original		Replacement	
ON Device	DVR Power On		Power	VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
DVR	DVR	MEDIA DISPLAY	Display / Media	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1	CH Page ▲	CH/ Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
ABC 2	2	DVD 2	2	VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DEF 3	3	CD - STB 3	3	CH Page ▼	CH/ Page Down	CH PAGE –	CH- / Page-
GHI 4	4	VIDEO 4	4				
JKL 5	5	TAPE 5	5				
MNO 6	6	TUNER 6	6				
PQRS 7	7	AUX - HDD 7	7				
TUV 8	8	USB 8	8				
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9				
>9 0	0	HDMI - SAT 0	0				
▲	Up	▲	Up				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
◄	Left	◄	Left				
►	Right	►	Right				
▼	Down	▼	Down				

Original		Replacement	
AVR Power On		Power	
AVR Power Off		Shift + Power	
Cable/SAT		Shift + 0	
Disc		Shift + 2	
DVR		Shift + 3	
Radio		Shift + 6	
TV		Shift + 1	
USB		Shift + 8	
Game		Shift + 4	
Media Server		Shift + 9	
Network		Shift + 5	
AUX		Shift + 7	
Audio Effects		Audio / Lang I/II	
Video Modes		Picture / Format	
Surround Modes		Eject / Surround	
1		1	
2		2	

Original		Replacement	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Last		Back / Return	
0		0	
Back/Exit		Exit / Cancel / Clear	
Up		Up	
Menu		Menu / Home	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Red		Red / Netflix / Search	

Original	Replacement	Original	Replacement
Green	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	Sleep	Sleep / Timer
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Vol +	Vol +		
Mute	Mute / Dimmer		
CH/Page Up	CH+ / Page+		
Vol -	Vol -		
CH/Page Down	CH- / Page-		
I<<	I<< / Preset-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>I	>>I / Preset+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
AVR	Smart / List		