Mandis shop

CSD

Original		Replacement	
PILOTO	Piloto	LIST SMART	Smart / List
GUÍA	Guia	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LU 1	1	TV 1	1
MA 2	2	DVD 2	2
MI 3	3	CD - STB 3	3
JU 4	4	VIDEO 4	4
VI 5	5	TAPE 5	5
SA 6	6	TUNER 6	6
DO 7	7	AUX - HDD 7	7
TARDE 8	8	USB 8	8
NOCHE 9	9	BLUETOOTH 9	9
PREFE	Prefe	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MADRUG 0	0	HDMI - SAT 0	0
SALIR	·→/ Salir	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SERV	Serv	HOME MENU	Menu / Home
+	+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PERSO	Perso	MEDIA DISPLAY	Display / Media

Original		Replacement	
←	Left	◀	Left
↑	Up	▲	Up
→	Right	▶	Right
OK	OK	OK	OK
↓	Down	▼	Down
A	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
E	E	SIZE ZOOM	Zoom / Size
🔇	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	TV/SAT	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
⏻	Power	⏻	Power

https://al-remotes.com/en/Engel/10735834-replacement-remote-control-for-Engel-CSD.htm