Original	Replacement	Original	Replacement
Tv/AV	AV / Input / RDS	Menu	Menu / Home
Power	Power	Sound	Sound / Title
1	1	Up	Up
2	2	PR+	CH+ / Page+
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Right	Right
5	5	Vol -	Vol -
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Down	Down
9	9	PR-	CH- / Page-
PSM	Guide / EPG / -/--	PIP	Zoom / Size
0	0	Mute	Mute / Dimmer
SSM	Fav / Marker / PC	Red/PIP PR-	Red / Netflix / Search
I/II	Audio / Lang I/II	Green/ PIPPR+	Green / APP / Repeat
*	Sleep / Timer	ARC	Display / Media
Picture	Picture / Format	Blue/PIP Input	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original	Replacement
PIP SWAP	Yellow/PIP Swap	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
POSITION	≡X/Position	RETURN / BACK	Back / Return		
SCAN	≡i/9/4PIP	CLEAR / EXIT / CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
STILL	≡+/Still	ANGLE / INFO	Info / Angle		
SIZE	≡♦/Size	SHIFT + FORMAT / PICTURE	Shift + Picture / Format		
MIX	≡/ /Mix	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TIME	≡O/Time	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
REVEAL	≡?/Reveal	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
SLEEP	≡M/Sleep	SHIFT +	Shift + Power		
LIST	List	LIST / SMART	Smart / List		
REW	<<	TUNE-	<< / Tune-		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
FF	>>	TUNE+	>> / Tune+		
P.STILL	Pause/Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		