Original	Replacement
Title Del	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Level Meter	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Motion Sensor	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
Power Audio	Power
Display Chara	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
Eco Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Power Tv	SHIFT + Power — Shift + Power
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
MIC Vol +	SHIFT + ▲ — Shift + Up
TV Channel +	SHIFT + CH PAGE + — Shift + CH+ /
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
MIC Vol -	SHIFT + ▼ — Shift + Down

Original	Replacement
TV Channel -	SHIFT + CH PAGE − — Shift + CH- /
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
Karaoke Setting	LIST SMART — Smart / List
10	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
0	HDMI-SAT 0 — 0
A. STBY	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
+10	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP — Shift + Sleep / Timer
Mic Mix	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
Karaoke Scoring	SHIFT + RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
Reserve	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /
Vocal Masking	SHIFT + NETFLIX SEARCH — Shift + Red / Netflix /
Vocal Support	SHIFT + EQ SUBTITLE — Shift + Subtitle / EQ
Top Menu/PG	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top Menu

Original	Replacement
Menu/PL	Menu / Home
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Audio Vol +	Vol +
Tv Vol +	Shift + Right
Up	Up
Left	Left
Enter/Set	OK
Right	Right
Down	Down
Audio Vol -	Vol -
Tv Vol -	Shift + Left
On Screen	Display / Media
Set Up	Setup / OPT /
Fade Muting	Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze

Original	Replacement
Back/Tuner/Play Mode	Back / Return
Return	Shift + Back / Return
I <<	I << / Preset-
I << Gruop Title Skip	Shift + I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Gruop Title Skip >>I	Shift + >>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Gruop Title >>	Shift + >> /
Play/Pause	Red / Netflix / Search
Play/Pause USB	Shift + Play /
FM Tuner	Shift + 6
Tuner AM	Blue / Prime Video / Random
Audio/MPX	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
Angle	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
AUDIO IN Audio In	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
FILE TYPE File Type	GOTO TEXT Text / Goto		
REPEAT A-B REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
REPEAT A-B REPEAT Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SCAN MODE VFP VFP/Scan Mode	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
3D PHONIC/HP SURR 3D Phonic/HP	SHIFT + SIZE ZOOM Shift + Zoom /		
C.VOICE C. Voice	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		
DVD/AUDIO IN LEVEL DVD Audio In	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
SOUND MODE Sound Mode	TITLE SOUND Sound / Title		
+ SUBWOOFER LEVEL Subwoofer Level +	+ CH PAGE CH+ / Page+		
MY SOUND My Sound	FORMAT PICTURE Picture / Format		
V.BASS V. Bass	SHIFT + TITLE SOUND Shift + Sound / Title		
SUBWOOFER LEVEL − Subwoofer Level -	CH PAGE − CH- / Page-		