Mandis shop

Philips 996510045455

Original		Replacement	
	Power		Power
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP · FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Original		Replacement	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
EDIT	Edit	LIST SMART	Smart / List
	[I<>I]	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List

https://all-remotes.online/en/Philips/1067730-23861-replacement-remote-control-for-Philips-996510045455.html