Original		Replacement	
	Power		Power
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
LIST	List Fav	LIST SMART	Smart / List
LIST	List Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REVEAL EPG	Reveal / EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Up		Up
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Down		Down
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
P+	Vol+	+ VOL	Vol+
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol-	VOL −	Vol-

Original		Replacement		Original	Replacement
P	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
T-Shift	T-Shift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
AD	AD	SHIFT +	LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
INDEX ▶II	Index / Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow		
ZOOM ■	Zoom / Stop	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
ZOOM ■	Zoom / Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
HOLD I◀◀	Hold / I<<	SHIFT +	HOLD ■ Shift + Stop /		
HOLD I◀◀	Hold / I<<	PRESET- I◀◀	I<< / Preset-		
LANGUAGE ▶▶I	Language / >>I	TITLE SOUND	Sound / Title		
LANGUAGE ▶▶I	Language / >>I	PRESET+ ▶▶I	>>I / Preset+		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		