Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer	Pg Up	CH+ / Page+
4	4	Down/ CH-	Down
5	5	Pg Dn	CH- / Page-
6	6	TV/ Radio	TV/ Radio /
Recall	Back / Return	Info	Info / Angle
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	Audio	Audio / Lang I/II
9	9	Sub-T	Subtitle / EQ
0	0	TTX	Text / Goto
Menu	Menu / Home	Timer	Guide / EPG / -/--
Up/ CH+	Up	List	Smart / List
Exit	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Left	Left	Sleep	Sleep / Timer

Original	Replacement	Original	Replacement
Ratio	Picture / Format		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		