Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Update	List	Menu Off	Exit
Reveal	Options	Menu Down	Down
Info	Info	Back	Back
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Txt Stop	Stop	Volume-	Vol -
Return TV	TV/R	Menu audio	Dual
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Text	Text	1	1
Txt Expand	Eject	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	Shift + Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Replacement	Original	Replacement
8	8	Audio+	SHIFT + VOL + Shift + Vol +
9	9	3. *	SHIFT + GUIDE -/-- Shift + Guide
Guide -/-- 1.	GUIDE -/-- Guide	4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
0/10	0	Surround	SHIFT + A Shift + Red
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch	Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Red	A Red	Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Green	B Green	Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Color+ P. Std	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format		
Tone+	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
Input	APP MEDIA Media		
Output	HOME SMART Smart		
Color- S. Std	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual		
Audio-	SHIFT + VOL - Shift + Vol -		
Tone-	SHIFT + CH - Shift + Ch -		
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		