Mandis shop

Grundig 720117145900

Original		Replacement		Original	Replacement
ON/OFF	On/Off		Power		
CD	Play CD	PLAY MODE	Play		
CD	Pause CD		Pause		
FM MODE	Stop/FM Mode		Stop		
	+	+ VOL	Vol +		
	-	VOL −	Vol -		
	>>I		>>I		
	I<<		I<<		
PROG./RAND.	Prog/Rand.	PROG SLEEP	Sleep		
REP./INTRO	Rep/Intro	REPEAT TEXT	Text		
	Folder Up	+ CH	Ch +		
	Folder Down	CH −	Ch -		
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu		
DSC	DSC	DISPLAY INFO	Info		
UBS	UBS	TIMER AV	AV		

https://all-remotes.online/Grundig/16076-942-replacement-remote-control-for-Grundig-720117145900.htm