Original		Replacement		Original		Replacement	
Power	Power	Power	Power	P. Mode	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
1	1	TV 1	1	Text	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
2	2	DVD 2	2	CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
3	3	CD - STB 3	3	CH+	CH+	▲	Up
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	Vol -	VOL−	VOL −	Vol -
4	4	VIDEO 4	4	Vol -	VOL−	◀	Left
5	5	TAPE 5	5	Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
6	6	TUNER 6	6	Vol +	VOL+	+ VOL	Vol +
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	Vol +	VOL+	▶	Right
7	7	AUX - HDD 7	7	CH-	CH−	▼	Down
8	8	USB 8	8	CH-	CH−	CH PAGE −	CH- / Page-
9	9	BLUETOOTH 9	9	S. Mode	S.Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return	Zoom / Sub	Sub.Code Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
0	0	HDMI - SAT 0	0	Still	Still	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	Lang	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	Video / Index	Index Video	ANGLE INFO	Info / Angle

Original	Replacement	Original	Replacement
S-Video / Hold	Stop / Hold		
PC / Size	Fav / Marker / PC		
Source / Revea	AV / Input / RDS		
YPbPr / Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Swap / Mix	Smart / List		