Original		Replacement	
	Power		Power
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
CH.LIST	CH. List	DISC NAV LIST	List
	Play	PLAY MODE	Play
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Original		Replacement	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	[=]	TOP MENU MENU	Menu
	Pause		Pause
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	Home	HOME SMART	Smart
CH	CH+	+ CH	Ch +
CH	CH-	CH −	Ch -
	Micro	APP MEDIA	Media

Original		Replacement		Original	Replacement
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
🔇	Mute	MUTE	Mute		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
FREE	Free	SETTINGS OPT	Options		
SPORTS	Sports	SEARCH TV/R	TV/R		
Music	Music	SOUND DUAL	Dual		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + 1	Shift + 1		
M+	M+	SHIFT + 5	Shift + 5		
mitele	mitele	SHIFT + 6	Shift + 6		
Rakuten TV	Rakuten Tv	SHIFT + 4	Shift + 4		
prime video	prime video	SHIFT + 2	Shift + 2		
YouTube	YouTube	SHIFT + 3	Shift + 3		