Original		Replacement	
TV DIRECT	TV Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POWER AUDIO	Power Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DVR/DVD	Power DVR/DVD	OK	OK
VCR	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
STB	Power STB		Power
TV	Power TV	SHIFT + OK	Shift + OK
DVR/DVD	DVR/DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VCR	VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
TV	TV	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
FM/AM	FM/AM	LIST SMART	Smart / List
VIDEO	Video	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
TV/VIDEO	Tv/Video	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
Channel -	Channel -	CH PAGE -	CH- / Page-
Vol -	Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
FM MODE	Play VCR	SLOW	Play / Slow
TUNE-	<< VCR	TUNE-	<< / Tune-
MEMORY	Stop/Memory	HOLD	Stop / Hold
STEP-FREEZE	Pause VCR	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
TUNE+	>> VCR	TUNE+	>> / Tune+
SMART SURROUND SETUP	Smart Surround/Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
ON SCREEN DISPLAY	Display/On	MEDIA DISPLAY	Display / Media
A/D INPUT 1	1 VCR	SHIFT + TV 1	Shift + 1
A/D INPUT 1	1 STB	TV 1	1
A/D INPUT 1	AD Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
DECODE 2	2 VCR	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DECODE 2	2 STB	DVD 2	2
DECODE 2	Decode	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
EFFECT 3	3 VCR	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EFFECT 3	3 STB	CD-STB 3	3
BASS BOOST 4	4 VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
BASS BOOST 4	4 STB	VIDEO 4	4

Original	Replacement
Bass Boost	SHIFT + LANG I/II AUDIO — Shift + Audio / Lang I/II
5 VCR	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
5 STB	TAPE 5 — 5
C. Tone	TITLE SOUND — Sound / Title
6 VCR	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
6 STB	TUNER 6 — 6
Midnight	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List
7 VCR	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
7 STB	AUX-HDD 7 — 7
8 VCR	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
8 STB	USB 8 — 8
A. Position	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
9 STB	BLUETOOTH 9 — 9
Effect	TOP MENU D.MENU — D. Menu / Top
0 VCR	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
0 STB	HDMI-SAT 0 — 0

Original	Replacement
+10 TV	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Display/Dimmer	SHIFT + MEDIA DISPLAY — Shift + Display / Media
Surround	SURROUND — Eject / Surround
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Rec Pause	REC MODE — Rec / Rec Mode
Front L+	Up
Front R+	SHIFT + Shift + Up
Center+	SHIFT + TUNE+ — Shift + >> /
Test Tone	GOTO TEXT — Text / Goto
Front L-	Down
Front R-	SHIFT + Shift + Down
Center-	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
D. EQ. Freq	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Surr L+	SHIFT + Shift + Right
Surr R+	Right
Subwfr+	SHIFT + CH PAGE — Shift + CH+ /
D. EQ. Level +	SHIFT + VOL — Shift + Vol +

Original	Replacement	Original	Replacement
L-SURR Surr L-	SHIFT + ◄ Shift + Left		
SURR-R Surr R-	◄ Left		
SUBWFR Subwfr-	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /		
D.EQ LEVEL D. EQ. Level -	SHIFT + VOL Shift + Vol -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power Audio	SHIFT + ⏻ Shift + Power	A/D INPUT 1 TV	TV 1 1
Power Tv	⏻ Power	DECODE 2 FM/AM	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
FM/AM	SURROUND ⏏ Eject / Surround	DECODE 2 TV	DVD 2 2
Tv Vol +	+ VOL Vol +	EFFECT 3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3
Channel + TV	+ CH PAGE CH+ / Page+	EFFECT 3 TV	CD-STB 3 3
Tv Vol -	VOL − Vol -	BASS BOOST 4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
Channel - TV	CH PAGE − CH- / Page-	BASS BOOST 4 TV	VIDEO 4 4
I <</ Tuning-	PRESET- ⏮ I << / Preset-	C.TONE 5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
FM Mode FM/AM	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program	C.TONE 5 TV	TAPE 5 5
>>I / Tuning+	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+	MIDNIGHT 6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
Memory FM/AM	SHIFT + LIST SMART Shift + Smart / List	MIDNIGHT 6 TV	TUNER 6 6
TA/News/Info	LIST SMART Smart / List	7 FM/AM	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
PTY- FM/AM	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	7 TV	AUX-HDD 7 7
PTY+ FM/AM	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	A.POSITION 8 FM/AM	SHIFT + USB 8 Shift + 8
PTY Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	A.POSITION 8 TV	USB 8 8
Display FM/AM	MEDIA DISPLAY Display / Media	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
A/D INPUT 1 FM/AM	SHIFT + TV 1 Shift + 1	9 TV	BLUETOOTH 9 9

Original	Replacement	Original	Replacement
TV RETURN 10 — 10 FM/AM	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC		
TV RETURN 10 — 10/Tv Return TV	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0		
0 — 0 TV	HDMI - SAT 0 — 0		
100+ +10 — +10/100+	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--		
100+ +10 — +10 TV	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power DVD	Power	Subtitle	Subtitle / EQ
I <<	I << / Preset-	DVD Zoom	Zoom / Size
Play	Play / Slow	HDD Sound Effect	Sound / Title
>>I	>>I / Preset+	Set Up	Setup / OPT /
<<	<< / Tune-	1	1
Stop	Stop / Hold	2	2
Pause	Pause / Step / Freeze	3	3
>>	>> / Tune+	←	Left
Top Menu	D. Menu / Top	4	4
Up	Up	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Left	Shift + Left	VFP Progressive	Smart / List
Enter	OK	7	7
Right	Right	8	8
Down	Down	9	9
On Screen	Shift + Display / Media	Angle/Slide Effe	Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II	10	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0	0		
+10	Fav / Marker / PC		
Return	Back / Return		
Title Group	Shift + Sound / Title		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Display/Dimmer	Display / Media		

Original		Replacement	
⏻/I AUDIO	Power	⏻	Power
CHANNEL +	Channel +	CH + PAGE	CH+ / Page+
CHANNEL −	Channel -	CH PAGE −	CH- / Page-
TUNING ⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Preset-
FM MODE ▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
TUNING ⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
⏪	<<	TUNE- ⏪	<< / Tune-
MEMORY ■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏩	>>	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TA/NEWS/INFO ▲	Up	▲	Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PTY ◀ SMART SURROUND	Left	SHIFT + ◀	Shift + Left
ENTER	Enter	OK	OK
PTY ON ▶	Right	▶	Right
PTY SEARCH ▼	Down	▼	Down

Original		Replacement	
ON SCREEN DISPLAY	On Screen	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM DVD	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SOUND EFFECT ↔ HDD	HDD Sounf Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
A/D INPUT 1	1	TV 1	1
DECODE 2	2	DVD 2	2
EFFECT 3	3	CD-STB 3	3
←	←	◀	Left
BASS BOOST 4	4	VIDEO 4	4
C.TONE 5	5	TAPE 5	5
MIDNIGHT 6	6	TUNER 6	6
PROGRESSIVE VFP	VFP Progressive	LIST SMART	Smart / List
7	7	AUX-HDD 7	7
A.POSITION 8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Angle/Slide Effe	Info / Angle		
0	0		
Return	Back / Return		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Display/Dimmer	Display / Media		
Rec Pause	Rec / Rec Mode		