Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/close	ZOOM	Eject
TITLE/POP-UP	Title/Pop-Up	SETTINGS OPT	Options
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
INFO/MENU	Info/Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOME	Home	HOME SMART	Smart
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
BACK	Back	RETURN BACK	Back
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	>>		>>
	<<		<<
	I <<		I <<
	>>I		>>I
R	Red	A	Red
G	Green	B	Green
Y	Yellow	C	Yellow
B	Blue	D	Blue

Original	Replacement
POWER Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power
INPUT Input Tv	TIMER AV AV
VOL− Vol - Tv	VOL − Vol -
VOL+ Vol + Tv	+ VOL Vol +

Original	Replacement