Original		Replacement	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
ENERGY SAVING	Energy Saving	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Replacement	
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
3D	3D	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
SETTINGS	Settings	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
3D OPTION Q.MENU	Q.Menu/3D	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Original		Replacement	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	<<		<<
	>>		>>
SIMPLINK	Simplink	HOME SMART	Smart
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AV MODE	AV Mode	APP MEDIA	Media

Original	Replacement