Mandis shop

LG AKB73575431

Original		Replacement	
	Power		Power
	Function		Menu
	Folder Up		Ch +
	Folder Down		Ch -
	Optical		Smart
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Auto Power		Media
	AV Sync		AV
	Info		Info
	Repeat		Text
	Play/Pause		Down
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Stop		Ok

Original		Replacement	
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Sound Effect		Dual
	Auto Volume		Options
	Woofer Level		Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Replacement	
DRC	DRC	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOL-	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
VOL+	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
AV/INPUT	AV Input Tv	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
MUTE	Mute Tv	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
PR/CH^	PR/CH+ Tv	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
PR/CHv	PR/CH- Tv	SHIFT + CH -	Shift + Ch -

Original	Replacement