Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Settings/Q.Men		D.Menu / Top	
[ ]/Ratio		Picture / Format	
[?]		Sound / Title	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Q.View		SHIFT + FAV / Marker / PC	

Original		Replacement	
FAV		Fav / Marker / PC	
Info		Info / Angle	
Mute		Mute / Dimmer	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
PR+		CH+ / Page+	
PR-		CH- / Page-	
Recent		Zoom / Size	
Smart		Smart / List	
My Apps		Display / Media	
Up		Up	
Down		Down	
Live Menu		Menu / Home	
Left		Left	
Right		Right	
OK		OK	
Back		Back / Return	

Original		Replacement		Original	Replacement
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	GReen	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
T.OPT	T. Opt	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AD/*	AD/*	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
TV/RAD	Tv/Rad	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio / Program		