# Mandis shop

G-150

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SETUP | Red / Setup | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SETUP | Red / Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| APP | Green / APP | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| VOL- | Yellow / Vol | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| VOL- | Yellow / Vol | VOL − | Vol - |
| VOL+ | Blue / Vol + | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| VOL+ | Blue / Vol + | + VOL | Vol + |
| | Home / Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Down | | Down |
| | Mouse | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ⌫ | <X] / Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |

https://al-remotes.com/en/GOLDEN-INTERSTAR/1603953-replacement-remote-control-for-GOLDEN-INTERSTAR-G-150.htm