Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Replacement	
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MEDIA	Media	APP MEDIA	Media
REVEAL	Reveal	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Replacement
I / I I / Audi o	Dual
Subt i t l e	Subt
Pl ay	Pl ay
Pause	Pause
St op	St op
Rec	Rec
I <<	I <<
>>I / I ndex	>>I
<<I Subpage	<<
>>I Hol d	>>
Red	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue	Bl ue
PI C Mode	Shi f t + For mat
S. Mode	Shi f t + Dual
Rec Menu	Shi f t + Rec

Original	Replacement
Repeat	Shi f t + Text