Original		Replacement	
On / Standby		Power	
Input Selector V		1	
Input Selector V		4	
Input Selector V		7	
Dimmer		SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
Input Selector Multi CH		8	
Return		BACK	Back / Return
Setup		SETUP	Setup / OPT /
Enter		OK	OK
Input Selector		2	
Input Selector		5	
Sleep		SLEEP	Sleep / Timer
Input Selector Tuner		6	
SP A/B		AUDIO	Audio / Lang I/II
Muting		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Up		Up	
Down		Down	

Original		Replacement	
Right		Right	
Input Selector C		3	
Left		Left	
Play		SLOW	Play / Slow
Stop		HOLD	Stop / Hold
<<		TUNE-	<< / Tune-
Play Rev.		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>		TUNE+	>> / Tune+
I<<		PRESET-	I<< / Preset-
>>I		PRESET+	>>I / Preset+
Display		MEDIA DISPLAY	Display / Media
Listening Mode Stereo		TITLE SOUND	Sound / Title
Listening Mode Surround		SURROUND	Eject / Surround
Listening Mode <		SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
Listening Mode >		SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
Test Tone		GOTO TEXT	Text / Goto
Level -		CH PAGE	CH- / Page-

Original	Replacement
Vol +	Vol +
CH Sel	Smart / List
Level +	CH+ / Page+
L. Night	TV/ Radio /
Cine FLTR	D. Menu / Top
Vol -	Vol -
Input Tv	Shift + AV / Input / RDS
Vol + Tv	Shift + Vol +
Vol - Tv	Shift + Vol -
CH/ Disc/ Album	Shift + CH+ /
CH/ Disc/ Album	Shift + CH- /
1 Tv	Shift + 1
2 Tv	Shift + 2
Power Tv/ Standby	Shift + Power
3 Tv	Shift + 3
4 Tv	Shift + 4
6 Tv	Shift + 6

Original	Replacement
5 Tv	Shift + 5
7 Tv	Shift + 7
8 Tv	Shift + 8
9 Tv	Shift + 9
0 Tv	Shift + 0
+10 Tv	Shift + Guide / EPG / -/--
Enter Tv	Shift + OK
Right Tv	Shift + Right
Previous Menu Tv	Shift + Fav / Marker / PC
Left Tv	Shift + Left
Setup Tv	Shift + Setup / OPT / Tools
Up Tv	Shift + Up
Down Tv	Shift + Down

Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
+10	+10/ 10/ -/ --	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0 DIMMER	0/ 11	HDMI - SAT 0	0
CLR SLEEP	CLR	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
GUIDE TOP MENU SP A/B	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Up		Up
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/ Muting	HOME MENU	Menu / Home

Original		Replacement	
PREVIOUS MENU MUTING	Previous Menu/ Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PLAYLIST/CAT	Left/ Playlist/ Ca		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PLAYLIST/CAT	Right/ Playlist/ C		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
STEREO	Stereo	TITLE SOUND	Sound / Title
SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
G MODE	< Listening Mode	SHIFT + PRESET-	Shift + I << / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
Listening Mode >	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
Audio	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Play Mode VCR	FORMAT PICTURE Picture / Format		
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2		
HDD	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7		

Original	Replacement	Original	Replacement
On / Standby	Power	Pause	Pause / Step / Freeze
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Stop	Stop / Hold
3	3	<<	<< / Tune-
4	4	>>	>> / Tune+
5	5	I <<	I << / Preset-
6	6	>>I	>>I / Preset+
7	7	Stereo	Audio / Lang I/II
8	8	Surround	Eject / Surround
9	9	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-
+10/10/-/--	Guide / EPG / -/--	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
0/11	0	Random	Blue / Prime Video / Random
12	Fav / Marker / PC	Repeat	Green / APP / Repeat
Disc+	CH+ / Page+	Display	Display / Media
Vol +	Vol +		
Disc-	CH- / Page-		
Vol -	Vol -		

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	<<	<< / Tune-
1	1	Stereo	Audio / Lang I/II
2	2	Surround	Eject / Surround
3	3	< Listening Mode	Shift + I << / Preset-
4	4	Listening Mode >	Shift + >>I / Preset+
5	5	Play Mode	D. Menu / Top
6	6	L. Night	Sleep / Timer
7	7		
8	8		
9	9		
+10/ 10/ - / - -	Guide / EPG / - / - -		
0/ 11	0		
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		