Original		Replacement	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POP-UP MENU DISC	Disc/Pop Up Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
AUDIO SOURCE	Audio Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Home	HOME MENU	Menu / Home
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right

Original		Replacement	
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
SURR. SOUND	Surr. Sound	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
TREBLE	Treble	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Vol -	VOL	Vol -
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
BASS	Bass	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Replacement		Original	Replacement
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle/program	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO SYNC	Audio Sync	SHIFT +	LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		
BONUS VIEW	Bonus View	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
HDMI	HDMI	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0		
REPEAT	Repeat	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /		