| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNER | TUNER | A | Red |
| CD | CD | B | Green |
| USB | USB | C | Yellow |
| MP3 LINK | MP3 LINK | D | Blue |
| Power | Power | Power | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ⏮ | Left / I<< | ◀ | Left |
| ⏮ | Left / I<< | << | I<< |
| ⏭ | Right / >>I | ▶ | Right |
| ⏭ | Right / >>I | >> | >>I |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| RDS DISPLAY | Display / RDS | DISPLAY INFO | Info |
| 🔇 | Mute | MUTE | Mute |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| − VOL | Vol - | VOL − | Vol - |
| ■ | Stop | ■ | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | TIMER AV | AV |
| DSC | DSC | HOME SMART | Smart |
| DBB | DBB | APP MEDIA | Media |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNER | TUNER | A | Red |
| CD | CD | B | Green |
| USB | USB | C | Yellow |
| MP3 LINK | MP3 LINK | D | Blue |
| | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Up | | Up |
| | Left / I<< | | Left |
| | Left / I<< | | I<< |
| | Play / Pause | OK | Ok |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | | >>I |
| | Down | | Down |
| RDS DISPLAY | Display / RDS | DISPLAY INFO | Info |
| | Mute | MUTE | Mute |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Stop | | Stop |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat / Shuffle | REPEAT TEXT | Text |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | TIMER AV | AV |
| DSC | DSC | HOME SMART | Smart |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBB | DBB | APP MEDIA | Medi a | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNER | TUNER | A | Red |
| CD | CD | B | Green |
| USB | USB | C | Yellow |
| MP3 LINK | MP3 LINK | D | Blue |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Up | | Up |
| | Left / I<< | | Left |
| | Left / I<< | | I<< |
| | Play / Pause | OK | Ok |
| | Play / Pause | PLAY MODE | Play |
| | Play / Pause | | Pause |
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | | >>I |
| | Down | | Down |
| RDS DISPLAY | Display / RDS | DISPLAY INFO | Info |
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Stop | | Stop |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| – VOL | Vol - | VOL – | Vol - |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROG | Prog | PROG SLEEP | Sleep |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat / Shuffle | REPEAT TEXT | Text |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | TIMER AV | AV |
| | Power | | Power |
| DSC | DSC | HOME SMART | Smart |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DBB | DBB | APP MEDIA | Media |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| TUNER | TUNER | A | Red |
| CD | CD | B | Green |
| USB | USB | C | Yellow |
| MP3 LINK | MP3 LINK | D | Blue |
| | Power | | Power |
| OPEN/CLOSE | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Up | | Up |
| | Left / I<< | | Left |
| | Left / I<< | | I<< |
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | | >>I |
| | Down | | Down |
| RDS DISPLAY | Display / RDS | DISPLAY INFO | Info |
| | Mute | MUTE | Mute |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| SLEEP/ TIMER | Sleep / Timer | TIMER AV | AV |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DSC | DSC | HOME SMART | Smart |
| DBB | DBB | APP MEDIA | Media |