# Mandis shop

Philips 996599001511

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Pause | Pause / Step / Freeze |
| Ambilight | Picture / Format | Rec | Rec / Rec Mode |
| Info | Info / Angle | Red | Red / Netflix / Search |
| Search | Guide / EPG / -/-- | Green | Green / APP / Repeat |
| Sources | AV / Input / RDS | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Up | Up | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Left | Left | Vol + | Vol + |
| OK | OK | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| Right | Right | CH+ | CH+ / Page+ |
| Down | Down | Mute | Mute / Dimmer |
| ← | Shift + Left | Windows | Smart / List |
| Home | Menu / Home | TV Exit | Exit / Cancel / Clear |
| ≡ | D. Menu / Top | Vol - | Vol - |
| << | << / Tune- | Rakuten Tv | Shift + Blue / Prime |
| Play | Play / Slow | CH- | CH- / Page- |
| >> | >> / Tune+ | 1 | 1 |
| Stop | Stop / Hold | 2 | 2 |

https://all-remotes.online/en/Philips/10695-269-replacement-remote-control-for-Philips-38CF1BEPN0173C-996599001511.html

Pag. 1 / 2

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Text | Text / Goto | | |
| 0 | 0 | | |
| Tv Guide/List | TV/Radio / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |