| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |
| Blue | Blue |
| White | Shift + Blue |
| Guide | Guide |
| [ ⏻] | Shift + Power |
| [ ?] | Smart |
| [ ⇕] | 3D |
| Text | Text |
| ⇨ | AV |
| ⇨ | Exit |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | Ok |
| Right | Right |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Down | Down |
| Vol + | Vol + |
| Vol - | Vol - |
| P+ | Ch + |
| P- | Ch - |
| Mute | Mute |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| [ i +] | Info |

| Original | Replacement |
|---|---|
| P<P / -/-- | Pre Ch |
| I-II | Shift + Dual |
| [▶\| ◀] | Stop |
| [1\|2] | Media |
| [ ◆] | TV/R |
| Smart Audio | Dual |
| Smart Picture | Format |
| [\|◀ ▶\|] | Shift + Format |
| Rec DNR | Rec |

| Original | Replacement |
|---|---|
| | |