Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
Last Memory	TV/Radio /	Right	Right
Condition	Zoom / Size	Left	Left
Open/Close	Eject / Surround	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Subtitle	Subtitle / EQ	Play	Play / Slow
Angle	Info / Angle	Pause	Pause / Step / Freeze
Setup	Setup / OPT /	◁ / Step	CH- / Page-
Menu	Menu / Home	Slow I >	CH+ / Page+
Top Menu	D. Menu / Top	<</ Rev	<< / Tune-
Repeat	Green / APP / Repeat	>>/ Fwd	>> / Tune+
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat	1	1
Display	Display / Media	2	2
Return	Back / Return	3	3
I <</ Prev	I << / Preset-	4	4
>>I / Next	>>I / Preset+	5	5
Up	Up	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
PROGRAM	Program	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program		
SEARCH MODE	Search Mode	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		